



Basato 1



Skizze	Art.Nr.	Bennennung
	73220015	Türriegel kpl. 1-2-3-4-6-7-8-70
	73220065	Sägebandführung Teil 9-13+92
	73220066	Längsanschlag kpl. 33/73-88
	73220068	Beipackbeutel (Schrauben)
1	7322 0015	Verschlußbolzen
2	7322 0015	Federscheibe
3	7322 0015	Kunststoffgehäuse
4	7322 0015	Kunststoffring
5	7322 0001	Türe
6	7322 0015	Klemmplatte
7	0201 2705	Federring
8	0109 3344	Skt.-Schraube
9	7322 0017	Messingbuchse
11	7322 0018	Laufrolle
12	0109 1519	Gewindestift
13	7322 0019	Messingbuchse
14	0279 8114	Schraube 3,5x 9,5
15	7322 0020	Befestigungsplatte
16	7322 0021	Klemmbolzen
17	7322 0014	Führungsprofil
18	7322 0022	Zahnstange
19	7322 0023	Abdeckblech
21	0620 6000	Kugellager
22	7322 0024	Bandrad oben
23	7322 0025	Lagerbolzen
24	7322 0026	Bandage
25	7322 0027	Ein/Aus - Schalter
27	7322 0028	Schalterblende
28	0267 9909	Sicherungsscheibe
29	7322 0029	Halterung
30	7322 0030	Bolzen
31	0500 7102	Skt-Mutter selbstsichernd
32	7322 0031	Führungsbügel
33	0120 9306	Tellerfeder
34	7322 0032	Bolzen
35	7322 0033	Spannstück m. Mutter
36	7322 0034	Bügel
37	7322 0035	Griffschraube
38	0209 1239	Zylinderschraube
39	0209 3404	Skt.-Mutter
40	0209 3345	Skt.-Schraube
41	0201 2504	Scheibe
42	0500 6502	Flügelmutter
44	0500 6311	Flügelmutter
45	7322 0036	Schiebedeckel
46	7322 0037	Drehknopf
47	7322 0038	Abdeckplatte
48	0500 7103	Skt-Mutter selbstsichernd
49	7322 0039	Zahnrad
50	7322 0040	Abdeckkappe
51	0279 7117	Blechschrabe

Basato 1



Skizze	Art.Nr.	Benennung
52	7322 0041	Buchse
53	7319 0036	Abstreifer
54	0206 0338	Flachrundschraube
55	7322 0042	Sägeband
56	7322 0043	Bandrad unten
58	0167 9914	Sicherungsscheibe
59	0206 0313	Flachrundschraube
60	0201 2705	Federring
61	7322 0044	Sägeblattschutz unten links
62	0209 3402	Skt. - Mutter
63	7322 0045	Sägeblattschutz unten rechts
64	0279 8511	Kreuzschlitzschraube
65	7322 0011	Motor
65	7322 0016	Motor Lüfterhaube
66	7322 0012	Adapter
67	7322 0013	Absaugstutzen
68	7322 0046	Tischeinlage
69	7322 0047	Tisch
71	0500 6438	Flügelschraube
72	7322 0048	Führungsschiene
73	7322 0049	Kunststoffstopfen
74	7322 0050	Längsanschlag
75	0200 8427	Zylinderschraube
76	7322 0051	Lupe
77	7322 0052	Kunststoffstopfen
78	7322 0053	Druckfeder
79	7319 0054	Klemmhebel
80	7319 0053	Federblech
82	7322 0056	Bolzen
83	7322 0057	Gewindebolzen
84	7322 0058	Führungsschlitten
86	7322 0059	Zwischenblech
87	7322 0054	Schwenksegment unten
88	7322 0055	Schwenksegment oben
89	0209 3349	Skt.-Schraube
90	0209 3347	Skt.-Schraube
91	0201 2502	Scheibe
92	7322 0060	Führungsgehäuse
93	7322 0061	Gestell
95	7322 0062	Auflageklotz
96	0206 0316	Flachrundschraube
97	0120 9315	Tellerfeder
	7322 0067	Lüfterrad
	8800 0483	Kondensator